




GRUPA AZOTY PULAN 34



DPX28

Kg/ha Km/h	50	75	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	12 28	
	14	9	10	10	12	14	16	17	19	20	22	23	26	29	32	34		36
16	9	10	11	13	15	17	19	20	22	24	25	29	32	34	37	40		
18	9	10	11	14	16	18	20	22	24	26	27	31	34	37	40	43		
14	9	10	11	13	16	18	20	22	23	25	27	30	33	36	39	42	15	131
16	9	11	12	14	17	19	21	23	25	27	29	33	36	40	43	46		
18	10	11	13	15	18	20	23	25	27	30	32	36	39	43	46	50		
14	10	11	12	15	17	20	22	24	26	28	30	34	38	41	44	48	18	132
16	10	11	13	16	19	21	24	26	29	31	33	37	41	45	48	52		
18	10	12	14	17	20	23	26	28	31	33	36	40	44	48	52	57		
14	10	11	13	16	18	21	23	26	28	30	32	36	40	44	48	51	20	135
16	10	12	14	17	20	23	25	28	31	33	35	40	44	48	52	56		
18	11	13	14	18	21	24	27	30	33	36	38	43	48	52	57	61		
14	10	12	13	16	19	22	24	27	29	31	33	38	42	45	49	53	21	136
16	10	12	14	17	20	23	26	29	32	34	36	41	45	50	54	58		
18	11	13	15	18	22	25	28	31	34	37	39	44	49	54	59	63		
14	10	12	14	17	20	23	26	29	32	34	36	41	45	50	54	58	24	140
16	11	13	15	19	22	25	29	32	34	37	40	45	50	54	59	64		
18	11	14	16	20	24	27	31	34	37	40	43	48	54	59	65	71		

D = 1.05



A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
0	0	0.7	6.4	3.5

Special settings




DPB / WPB 01/2013 -->



C



Utilisation réducteur 1/2
Using the 1/2 reducer
Verwendung Durchflussreduzierer 1/2



Suivre les instructions de montage.
N'intervenir sur le distributeur que moteur du tracteur à l'arrêt.

Follow the fitting instructions.
Do not adjust the distributor unless the tractor is switched off with the ignition key removed.

Montageanweisungen befolgen.
Eingriffe am Streuer nur bei abgestelltem Motor des Schleppers.

C Dispositif réducteur de débit 1/2

- Il faut utiliser le réducteur 1/2 quand avec une machine équipée DPB ou WPB, vous réalisez des dosages faibles, repère sur le secteur gradué de la trappe de débit < à 15.

Le facteur T qui caractérise l'écoulement dans la console électronique VISION sera divisé par 2.

Le graphique ci-dessous permet de visualiser précisément les conditions nécessaires pour utiliser ou ne pas utiliser le réducteur 1/2.

A partir de vos paramètres (Kg/ha, Vitesse et largeur), vous pouvez vous positionner sur le graphique.

- ↪ Si vous êtes situé en dessous de la courbe, alors vous devez utiliser le réducteur 1/2.
- ↪ Si vous êtes situé au dessus de la courbe, alors vous ne devez pas utiliser le réducteur 1/2.

Exemple N°1:

- 1 -> 200 Kg/ha, 8 Km/h et largeur 24m

Nous sommes ici en dessous de la courbe 24m, il faut utiliser le réducteur.

Exemple N°2:

- 2 -> 400 Kg/ha, 12 Km/h et largeur 24m

Nous sommes situé ici en dessus de la courbe 24m il ne faut pas utiliser le réducteur.

C 1/2 Flow rate reducer device

- The 1/2 reducer must be used with a machine fitted with DPB or WPB, if you are using low application rates, the marker should be on the graduated sector of the flow rate shutter < at 15.

The T factor corresponding to the flow on the VISION electronic console will be divided by 2.

The graph below makes it possible to see accurately the conditions required for using or not using the 1/2 reducer.

Using your settings (kg/ha, speed and width), you can find your configuration on the graph.

- ↪ If this is below the curve, then you should use the 1/2 reducer.
- ↪ If this is above the curve, then you should not use the 1/2 reducer.

Example No. 1:

- 1 -> 200 kg/ha, 8 km/h and a width of 24 m

Here we are below the 24 m curve; the reducer must be used.

Example No. 2:

- 2 -> 400 kg/ha, 12 km/h and a width of 24 m

Here we are above the 24 m curve; the reducer must not be used.

C Durchflussreduzierer 1/2

- Der Durchflussreduzierer 1/2 muss verwendet werden, wenn Sie mit einer Maschine, die über DPB oder WPB verfügt, geringen Dosierungen ausführen; Kennzeichnung auf dem graduierten Bereich des Mengenschiebers < 15.

Der Faktor T, der den Düngemittelabfluss in der elektronischen Konsole VISION kennzeichnet, wird durch 2 geteilt.

Die folgende Grafik ermöglicht die genaue Darstellung der erforderlichen Bedingungen für den Einsatz oder ausbleibenden Einsatz des Durchflussreduzierers 1/2.

Auf der Grundlage Ihrer Parameter (kg/ha, Geschwindigkeit und Breite) können Sie sich innerhalb der Grafik entsprechend zurechtfinden.

- ↪ Wenn Sie sich unterhalb der Kurve befinden, sollten Sie den Durchflussreduzierer 1/2 verwenden.
- ↪ Wenn Sie sich über der Kurve befinden, sollte der Durchflussreduzierer 1/2 nicht verwendet werden.

Beispiel Nr. 1:

- 1 -> 200 kg/ha, 8 km/h und Breite 24 m

Wir befinden uns hier unterhalb der Kurve von 24 m, der Durchflussreduzierer sollte verwendet werden.

Beispiel Nr. 2:

- 2 -> 400 kg/ha, 12 km/h und Breite 24 m

Wir befinden uns hier über der Kurve von 24 m, der Durchflussreduzierer sollte nicht verwendet werden.